



MONTAGEANLEITUNG SONNENKOCHER

Vorwort

Sehr geehrter Kunde!

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb eines Schachner Sonnenkochers und freuen uns Ihnen auf den folgenden Seiten einige Fakten zum Aufbau und Betrieb präsentieren zu dürfen.

Genießen Sie mit unserem Sonnenkocher die Vorteile des Grillens ohne unangenehme Rauchentwicklung!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Sonnenkocher!

Mit freundlichen Grüßen



SCHACHNER GmbH
Gewerbeplatz Pölla 6
A-8350 Seitenstetten
Tel. 0043-(0)7477-42973 Fax-DW-13
email: office@elektrobikes.com




Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Aufbaubeschreibung	5
Betriebshinweise	6

Lieferumfang

- ✓ Herdring
- ✓ Herdhalterung
- ✓ Kollektorplatten
- ✓ Anpassungsgriff
- ✓ Spiralhebel
- ✓ Haltekranz
- ✓ Querträger
- ✓ Standbein





Aufbaubeschreibung

Wählen Sie einen ebenen Grund.

Legen Sie die sechs Kollektorplatten kreisförmig auf den Boden und verbinden Sie diese mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest, achten Sie darauf, dass Sie von innen nach außen beginnen.

Lassen Sie dabei jeweils die dritte Öffnung aus, diese dient zur Fixierung des Rohrsystems.

ACHTUNG!

Schützen Sie beim Montagevorgang die reflektierenden Seiten der Kollektorplatten.

Fixieren Sie den Haltekranz mit Schraubklemmen.

Der am Rohr befestigte Haltekranz und die Kollektorplatten sollten in engem Kontakt eingestellt werden.

Ziehen Sie auch hier die Schrauben wieder fest.

Um zu gewährleisten, dass der Sonnenkocher auf ebenen Grund steht, wird das Rohrsystem in die Basis der Mittelschraube geschraubt und festgezogen.

Schrauben sie anschließend den Anpassungsgriff an den Spiralhebel.

So entsteht ein langer Hebel der an der Seite des Gehäuses angebracht wird.

Fixieren Sie die zusammengeschraubten Kollektorplatten mit einem Splint auf dem Haltekranz – dies ist erforderlich um den Griff einzustellen.

Betriebshinweise

- ✓ Halten Sie die Kollektorplatten sauber
- ✓ Vermeiden Sie entzündliche Materialien bzw. Gegenstände in Nähe von 3 m um den Sonnenkocher, diese können sich entzünden.
- ✓ Rotierende teile des Kochers sollten regelmäßig geschmiert werden.
- ✓ Der Boden des Kochgeschirrs sollte schwarz sein, dies führt zu einer Steigerung der Wärmeaufnahme.
- ✓ Verwenden Sie nicht brennbare Kochutensilien.
- ✓ Stellen Sie das Kochgeschirr in den Mittelpunkt des Herdringes.
- ✓ Vermeiden Sie reflektierende Sonnenstrahlen des Sonnenkochers auf Ihrer Haut oder brennbaren Substanzen.
- ✓ Führen sie Aktionen vorzugsweise hinter dem Sonnenkocher durch.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen
Schachner Sonnenkocher!**



Schachner GmbH, Gewerbepark Pölla 6, A-3353 Seitenstetten
Tel. +43 (0) 7477/42973, Fax DW 13, UID Nr.: ATU52754700
office@elektrobikes.com, www.elektrobikes.com